

# VeryWonky Design Mailbox

## Einbetonieren! How to place into concrete!

Während Sie das Einbetoniereteil in den Beton stecken:  
Nivellieren Sie mit der Wasserwaage auf der Montage Fläche ganz genau horizontal in alle Richtungen (also über Kreuz) solange der Beton nicht ausgehärtet ist.  
Der Beton soll aufgefüllt werden bis zum Ovalen Loch.

While you put the Base Part into the concrete:  
Care to level with the Bubble Level (crossed directions) to get the platform exact horizontal.  
Fill up with concrete to the Oval hole in the base part.

